

UNIQ

NAIL DRILL MACHINE

UNIQ Működő csiszológép

AKÉSZÜLKÉHASZNÁLATA ELŐTT, KÉRJÜK OLVASSA EL FIGYELMESEN AZ ÖSSZES BIZTONSÁGRAVONATKOZÓ FIGYELMEZTETÉST. ORIZZE MEG BIZTONSÁGBAN A KEZELÉSI ÚTMUTATÓTKÉSŐBBI HASZNÁLAT ESETÉRE IS.

TERMÉKBEMUTATÁS

A UNIQ csiszológép a manikűr és pedikűr munkálatok ill., a működőm kialakításra és eltávolításra szolgáló berendezés. Modern, letisztult megjelenésével, kis méretével és praktikus funkcióival igazi segítség kezdő- és tapasztalt szakembereknek egyaránt. Fokozatmentes 0-25.000RPM forgási sebességével, FWD/REV forgásirányával, kézi- és lábpédálos működtetésével, gyorsotkmányos kézi egységével, modern érintőgombos vezérlésével és állapotjelző világitásával, valamint praktikus 6db-os csiszolófej tartójával, könnyedén az egyik kedvenc eszközé válhat asztalon.

HASZNÁLAT

FIGYELEM! A készülék használata előtt mindig ellenőrizze le a berendezés- és tartozékai ép állapotát.

1. Csomagolja ki a berendezést és tartozékait.
2. Válasszon egy egyenes, stabil munkafelület a készülék használatához.
3. Illesse a hálózati kábelt a Vezérlőegység csatlakozójába ütközésig (lásd. ábra. A/03.), majd csatlakoztassa a kábel végét a hálózati aljzatba. **Megjegyzés:** A készülék egy rövid hangjelzést fog kiadni és a „Power” állapotjelző világitani kezd. A „Power” jelzőfény addig fog világitani amíg a készülék áram alatt van (lásd. ábra. A/05.). A készülék még nincs bekapcsolva állapotban, csak áram alatt van.
4. Igény szerint csatlakoztassa a lábpédált a Vezérlőegység csatlakozójába ütközésig (lásd. ábra. A/04.). **Megjegyzés:** A lábpédál nem tartozék. Külön vásárolható meg.
5. Illesse kézi egység tartót a Vezérlőegység oldalára (lásd. ábra. A/08.).
6. **Csatlakoztassa a Kézi egység munkakábelét a Vezérlőegység csatlakozójába ütközésig (lásd. ábra. B/07. és A/07.), majd helyezze be a kívánt csiszolófejet az alábbiak szerint.**
 1. Fogja meg stabilan a Kézi egység középső részét az egyik kezével, majd a másik kezével csavarja el a Tokmánytartó (R-S gyűrű) ütközésig (lásd. ábra. B/04.). Ezzel a modulattal kinyitotta a tokmányt, így már kivetheti a pótféjet. Helyezze be a kívánt csiszolófej szárát a patronba ütközésig (lásd. ábra. B/02.). Csavarja el az ellenkező irányba a Tokmánytartó (R-S gyűrű) ütközésig (lásd. ábra. B/04.). Ezzel a modulattal rögzítette a behelyezett csiszolófej szárát és zárta tokmányt.

Figyelem! Használat előtt minden esetben ellenőrizze le a csiszolófej ép állapotát ill., a behelyezett csiszolófej megfelelő rögzítettségét a tokmányban. A csiszolófej nem lehet laza, vagy mozoghat a tokmányban. Amennyiben nem éri megfelelően a rögzítést, vagy másik csiszolófejet használna, ismétlje meg a legegyszerűbb műveletet a HASZNÁLAT 6) 1. pontnak megfelelően. Bővebb információ **BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK 15-17) fejezet.**

2. Amíg nem használja a Kézi egységet, helyezze a Vezérlőegység oldalán található a tartóba (lásd. ábra. A/08.).
3. Igény esetén helyezze a kívánt csiszolófejeket a Vezérlőegység tetején található 6 részes frézert tárolóba (lásd. ábra. A/10.).

- 7) **Kapcsolja be a berendezést és állítsa be a kívánt funkciókat az alábbiak szerint.**
 1. Kapcsolja be a berendezést a Vezérlőegységen található Be/Ki kapcsoló 3mp nyomva tartásával (lásd. ábra. A/06.). **Megjegyzés:** A készülék egy rövid hangjelzést fog kiadni és az „ON” állapotjelző világitani kezd az többi jelzőfényel együtt, amik a gyári alapbeállítást fogják mutatni (lásd. ábra. A/05.). **Megjegyzés:** Ameddig az „ON” jelzőfény világit, addig a készülék bekapcsolva állapotban van (lásd. ábra. A/05.).
 2. Állítsa be a kívánt működési funkciókat a vezérlőkapcsolók egyszerű, rövid megnyomásával (lásd. ábra. A/06.). A funkcióváltást minden esetben egy rövid hangjelzést fog követni ill., a beállított érték a megfelelő állapotjelző világitásával lesz látható (lásd. ábra. A/05.). A beállított funkció megváltoztatásához elegendő ismét egyszer röviden megnyomni a kapcsolókat (lásd. ábra. A/06.). A beállítások működés közben is változtathatók.

KARBANTARTÁS & TISZTÍTÁS

FIGYELEM! NE SZERELJE SZÉT A BERENDEZÉS EGYIK ELEMÉT SE! A karbantartás/tisztítást megelőzően, minden esetben győződjön meg a berendezés kikapcsolt, áramtalanított állapotáról a HASZNÁLAT 8) pontjának megfelelően. A karbantartás/tisztítást csak a készülék teljes leállása- és lehűlése után végezze. Ne használjon sűrített levegőt a berendezést tisztításához. A művelet során ajánlott kesztyűt viselni.

Karbantartáshoz szükséges anyagok/eszközök: ecset és egy műszálmentes tiszta, száraz, puha ruhaanyag.

KÉZI EGYSÉG: A kézi egység belső tisztításához/karbantartáshoz keresse fel szakszervizünket: BRILLBIRD Europe Kft., Szakszervíz (1066 Budapest, Ó utca 46.).
A kézi egység rendszeres külső tisztításához távolítsa elővatosan a Kézi egység csatlakozóját a Vezérlőegységből (lásd. ábra. B/07 és A/07.), majd helyezze a Kézi egységet egy stabil, egyenes felületre (érdemes alá egy puha ruhaanyagot helyezni). Távolítsa el a behelyezett csiszolófejet a tokmányból a HASZNÁLAT 6) 1. pontjának megfelelően, majd helyezzen be egy pótféjet és zárja a tokmányt. Törölje át a külső burkolatot puha, száraz ruhával, majd a nehezebben elérhető részeket az ecsettel. Törölje át ismét a felületet a puha, száraz ruhával. Csatlakoztassa a Kézi egység csatlakozóját a Vezérlőegységre ütközésig (lásd. ábra. B/07 és A/07.), majd helyezze a Kézi egységet a tartóba (lásd. ábra. B/08.). Végül ellenőrizze le a berendezés megfelelő működését a HASZNÁLAT 3-7) pontjának megfelelően.

VEZÉRLŐEGYSÉG: Ne szerelje szét a Vezérlőegységet. A Vezérlőegység nem igényel belső karbantartás/tisztítást. Távolítsa el a Kézi egység csatlakozóját a Vezérlőegységből (lásd. ábra. A/07 és B/07.), majd helyezze mindkét egységet egy stabil, egyenes felületre (érdemes alájuk egy puha ruhaanyagot helyezni). Törölje át a Vezérlőegység külső burkolatát és a hálózati vezetéseket egy puha, száraz ruhával, majd a nehezebben elérhető részek tisztításához használjon ecsetet. Törölje át ismét a külső burkolatot és a vezetéseket a puha, száraz ruhával. Csatlakoztassa a Kézi egység csatlakozóját a Vezérlőegységre (lásd. ábra. B/07 és A/07.), majd helyezze a Kézi egységet a tartóba (lásd. ábra. B/08.). Végül ellenőrizze le a berendezés megfelelő működését a HASZNÁLAT 3-7) pontjának megfelelően.

Figyelem! Makacsabb szennyezés esetén, a Kézi- és Vezérlőegység külső burkolata tisztítható enyhén nedves puha ruhával, vagy erre a célra kialakított nedves törölkendővel, de fokozottan ügyeljen arra, hogy folyadék nem kerülhet a készülék belsejébe vagy annak kapcsolóiba, nyílásába, illesztéseibe ill., nem érintkezhet annak hálózati vezetékével sem. A tisztító folyadékokat először a ruhaanyagra juttassa ki, majd azután kezelje vele a felületet. A nedves tisztítást követően minden esetben várja meg a készülék teljes száradását, valamint NE helyezze feszültség alá a berendezést legalább 1-2 percig! NE használjon oldószert tartalmazó tisztítószereket!

Átlagos igénybevétel esetén, legalább hetente egyeztítse meg a készüléket- és annak tartozékait a fent leírtak szerint. A készülék fokozott használat esetén, a Kézi egység belső tisztítása legalább 2 havonta szükséges.

A csiszolófejek tisztítása/fertőtlenítése előtt, minden esetben távolítsa el őket a kézi egységből a HASZNÁLAT 6) 1. pontjának megfelelően.

Illetve szükség esetén keresse fel a vásárlás helyszínét vagy szakszervizünket.

TÁROLÁS

A készüléket és annak tartozékait minden esetben beltéri körülmények között, száraz helyen, sugárzó hőtől távol, tiszta állapotban tárolja. A készülék vezetékét óvatosan, lazán tekerje össze ügyelve arra, hogy ne törje meg őket.

A készülék üzembe helyezése előtt minden esetben ellenőrizze le a berendezés- és tartozékai ép állapotát.

BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

- 1) A készülék- és annak tartozékai csak beltéri körülmények között használhatóak, 0-40°C között.
- 2) A készüléket nem használhatja 18 év kor alatti személyek.
- 3) A készülék üzembe helyezése előtt minden esetben ellenőrizze le a berendezés- és tartozékai ép állapotát.
- 4) Kizárólag az eredeti tartozékaival együtt használja a berendezést.
- 5) A bekapcsolt készülék nem hagyható felügyelet nélkül.
- 6) Csak stabil, egyenes felületen használja/tárolja a készüléket! Kerülje az olyan helyeket, ahonnan a készülék könnyen leeshet/kár keletkezhet benne vagy illektelenek elérhetik.
- 7) Sugárzó hőtől távol, száraz, tiszta beltéri helyen használja/tárolja a berendezést! Kerülje a nedves/hydrikus, szennyezett területeket.
- 8) Semmilyen folyadék nem kerülhet a készülék belsejébe, vagy annak kapcsolóiba, nyílásába, csatlakozójába, ill. nem érintkezhet a hálózati vezetékével sem.
- 9) Soha ne érjen nedves/vizes kézzel a készülékhez ill., annak bármely tartozékához vagy vezetékéhez, még kikapcsolt, áramtalanított állapotban sem.
- 10) Soha ne hozza működésbe a berendezést, ha annak bármely része vagy tartozéka ill., vezeték/csatlakozója sérült/rongálódott vagy vízbe esett.
- 11) Vigye a készüléket a vásárlás helyszínére, hogy megvizsgálják és a szükséges javításokat elvégezzék!
- 12) Kizárólag illetékes személyek javíthatják a készüléket vagy annak tartozékait: **BRILLBIRD Europe Kft., Szakszervíz (1066 Budapest, Ó utca 46.).**
- 13) Amennyiben, bármilyen szokatlan hangot, hőképződést vagy egyéb rendellenes viselkedést tapasztal a készülék működése közben, állítsa le- és fejezze be a készülék használatát (lásd. HASZNÁLAT 8) pont), majd vigye a berendezést a vásárlás helyszínére.
- 14) A készülék csatlakozójába, nyílásába semmilyen idegen tárgy nem kerülhet.
- 15) Ne használjon sérült/rongálódott, deformált vagy rozsdás csiszolófejeket! Csak szabványos, megfelelő szár- és fejmérettel rendelkező csiszolófejeket használjon (2-35mm).
- 16) Csak a készülék kikapcsolt állapotában cseréljen csiszolófejet (lásd. HASZNÁLAT 6) és 8) pontok).
- 17) Csak akkor indítsa el a készüléket, ha a befogtokmány zárt állapotban van és a csiszolófej megfelelően van rögzítve a tokmányban (lásd. HASZNÁLAT 6) 1. pont). A bekapcsolás folyamán tartsa Ön magától és másoktól távol a Kézi egységet (lásd. HASZNÁLAT 7) pont).
- 18) Mindig alacsony fordulaton kezdje a működtetést, majd csak azután növelje fokozatosan a sebességet.
- 19) Ne érintse meg a készülék egyik forgó elemét se működés közben.
- 20) Ne tegyen semmit se a készülék szellőzőnyílásai elé ill., fogja- vagy takarja le a működés közben őket (lásd. ábra. B/05. és A/09.). Tartsa távol a szellőzőnyílásokat portól, szennyeződéstől és nedvségtől.
- 21) A készülék elektronos részei akkor is rendelkezhetnek töltéssel, ha kikapcsolt állapotban van! A használat befejeztével, minden esetben kapcsolja ki- és áramtalanítsa a berendezést a HASZNÁLAT 8) pontjának megfelelően.

A készülékkel kapcsolatos bővebb információkért látogasson el honlapunkra:

<http://www.brillbird.hu/mukorom-alapanyagok/mukormos-csiszolopez-uv-lampa>

Ill., szükség esetén keresse fel a vásárlás helyszínét.

FIGYELEM! A készülék meghibásodása esetén, ill. bármely tartozékának cseréjéhez/javításához keresse fel a vásárlás helyszínét!

BRILLBIRD Europe Kft., H-1066 Budapest, Ó utca 46.