

'Flexi' LED ASZTALI LÁMPA

- TABLE LAMP „LED BULB”-

A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA ELŐTT KÉRJÜK, OLVASSA EL FIGYELMESEN AZ ÖSSZES BIZTONSÁGRA VONATKOZÓ FIGYELMEZTETÉST. A KEZELÉSI ÚTMUTATÓT ŐRIZZE MEG BIZTONSÁGBAN KÉSŐBBI HASZNÁLAT ESETÉRE IS.

TERMÉKBEMUTATÁS

A 'Flexi' LED Asztali Lámpa még kényelmesebbé teszi a szalonmunkát, valamint kiváló segítség a munkaterület megvilágításához.

Műszaki jellemzők:

- Bemeneti jellemzők: 100-240V; 50/60Hz
- Kimenteti jellemzők: 12V, 1.2A
- Teljesítmény: 13W±10%
- Ámper: 1.25A
- Súly: 773g
- Méret: 1100*50mm

Tartozékok:

- 1db Rögzítő satu
- 1db Hálózati adapter

HASZNÁLAT

FIGYELEM! A készülék üzembe helyezése előtt minden esetben ellenőrizze le a berendezés és tartozékainak ép állapotát. Ügyeljen arra, hogy NE érintse szabadkézzel a fénycsövet! Használjon puha textilt, papírtörölt vagy kesztyűt!

1. Óvatosan csomagolja ki a készüléket és tartozékait vigyázva arra, hogy ne üsse oda semminek, ill. ejtse le. Ügyeljen arra, hogy **NE** érintse/fogja meg szabadkézzel a készülék LED fénycsövet, mert a balesetet, személyi kárt, valamint a készülék működésének hanyatlását vonhatja maga után! Használjon papírtörölt/műszálmentes anyagból készült kesztyűt, vagy egy puha, száraz ruhaanyagot.
2. A készülék rögzítésére szolgáló rögzítő satu és az adapter külön megtalálható a készülék csomagolásában.
3. A rögzítő satuban található hosszú rögzítő csavart, csavarja ki a kívánt méretig fogantyúja segítségével.
4. Rögzítse fel szorosan a satut egy olyan helyre, ahol a későbbiekben a munkához szükséges látási viszonyokat és a kényelmes munkavégzést a legjobban tudja majd biztosítani a készülék. **Ügyeljen** arra, hogy mindig stabil, egyenes felületre rögzítse a satut. A rögzítés során **szorosan** erősítse fel az alapot a kívánt helyére, úgy hogy a rögzített rész **NE** lötyögjön, mozogjon, mert balesetet, személyi kárt, valamint a készülék sérülését vonhatja maga után. **Figyelem!** A satut **NE** fejjel lefelé rögzítse fel! A rögzítő satu hengeres vájata mindig felfelé - a satu fém rögzítő csavarja mindig lefelé nézzen.
5. Az alap sikeres rögzítése után, óvatosan illesse össze ütközésig a készülék alján található szárveget a satu felső, kerek vajatával.
6. Állítsa be a készülék kívánt pozícióját a flexibilis szár- és a lámpa fej segítségével. A készülék szára 360°-ban állítható. **Figyelem!** Minden irány-, ill. pozícióváltás előtt **függőlegesen egyenesítse ki** a készülék szárát. **Csak** a szár kiegyenesítését követően állítsa be az új irányt/ pozíciót.
7. Csatlakoztassa a készülék adapterét a hálózati aljzatba (konnektor), majd ezt követően illesse az adapter végét a készülék szárán, alul található csatlakozóba ütközésig.
8. Kapcsolja be a készüléket a LED fénycső mellett található Be/Ki (O/I) kapcsológomb segítségével.
9. A munka befejeztével, kapcsolja ki a készüléket a Be/Ki (O/I) kapcsológomb segítségével, majd távolítsa el az adaptert a készülékből, ill. a hálózati aljzattól!

KARBANTARTÁS & TISZTÍTÁS

Figyelem! Ne szerelje szét a berendezést! A berendezés nem igényel belső karbantartást/tisztítást! A karbantartást/tisztítást megelőzően, minden esetben győződjön meg a készülék áramtalanított állapotáról (lásd. HASZNÁLAT 9. pont). A karbantartást/tisztítást csak a készülék teljes lehűlése után végezze! A művelt során ajánlott kesztyűt viselni.

Karbantartás- & tisztításhoz szükséges eszközök: sűrített levegő, puha ecset, műszálmentes tiszta, száraz, puha ruhaanyag.

KÉSZÜLÉK: Távolítsa el a készüléket a Rögzítő satuból az alábbiak szerint: Tartsa meg stabilan a készüléket a karjainál fogva, majd húzza ki a készüléket a rögzítő satuból egyenes irányú, függőleges mozdulattal. A kiemlést követően, helyezze a berendezést egy stabil-, egyenes felületre (érdemes a készülék alá egy puha, száraz ruhaanyagot helyezni). Törölje át a külső burkolatot puha, száraz ruhával, majd tisztítsa meg a készülék nehezebben elérhető részeit ecsettel és sűrített levegővel (kapcsoló, csatlakozások, illesztések). Törölje át ismét a berendezés külső burkolatát puha, száraz ruhával. Helyezze vissza a készüléket a rögzítő satuba (lásd. **HASZNÁLAT 5. pont**), majd kövesse az **HASZNÁLAT 6.- 8. pont**ait és ellenőrizze le a készülék megfelelő működését.

RÖGZÍTŐ SATU: Távolítsa el a készüléket a rögzítő satuból (lásd. **KARBANTARTÁS & TISZTÍTÁS KÉSZÜLÉK** fejezet), majd a rögzítő satut a felületről az alábbiak szerint. Tekerje ki a rögzítő satu alsó fém csavarját teljesen nyitott állásba, majd távolítsa el a satut a felületről. Törölje át a rögzítő satu külső burkolatát puha, száraz ruhával, majd tisztítsa meg a nehezebben elérhető részeit ecsettel és sűrített levegővel (csatlakozások, rések, illesztések). Törölje át ismét a külső burkolatot puha, száraz ruhával, majd helyezze vissza a rögzítő satut a felületre (lásd. **HASZNÁLAT 3.- 4. pont**). Helyezze vissza a készüléket a rögzítő satuba (lásd. **HASZNÁLAT 5. pont**), majd kövesse az **HASZNÁLAT 6.- 8. pont**ait és ellenőrizze le a készülék megfelelő működését.

ADAPTER: Távolítsa el az adaptert a készülékből és a hálózati aljzattól, majd tisztítsa meg puha, száraz, műszálmentes ruhával, ecsettel valamint amennyiben szükséges sűrített levegővel is. A használaton kívüli adapter vezetékét csak lazán tekerje össze, ügyelve arra, hogy ne törje meg.

Megjegyzés: Szükség esetén a készülék külső burkolata, fénycső takaró panelje és rögzítő satuja tisztítható enyhén nedves puha ruhával, de fokozottan ügyeljen arra, hogy semmilyen folyadék NEM kerülhet a készülék belsejébe, vagy annak kapcsolójába, nyílásaiba, illesztéseibe, valamint nem érintkezhet az készülék Adapterével sem. A tisztító folyadékot, először a ruhaanyagra juttassa ki, majd ezután kezelje vele a felületet. NE használjon oldószert tartalmazó tisztítószereket! A nedves tisztítást követően minden esetben várja meg a készülék és tartozékai teljes száradását. Valamint NE helyezze feszültség alá a készüléket legalább 1-2 perció!

Átlagos igénybevétel esetén, legalább hetente egyszer tisztítsa a készüléket és annak tartozékait a fent leírtak szerint.

LED FÉNYCSŐ

Átlagos igénybevétel esetén, legalább havonta egyszer ellenőrizze le a fénycső megfelelő működését és amennyiben indokolt, keresse fel a vásárlás helyszínét és kérje szakember segítségét.

A készülék LED fénycsőve nem javítható ill., cserélhető otthoni körülmények között. Csak az arra jogosult illetékes személyek végezhetik cseréjét/javítást. Amennyiben indokolt a fényforrás cseréje/javítása, vigye a készüléket a vásárlás helyszínére és kérje szakember segítségét.

TÁROLÁS

A készüléket és annak tartozékait mindig száraz helyen, sugárzó hőtől távol, tiszta állapotban tárolja.

A Készülék üzembe helyezése előtt minden esetben ellenőrizze le a berendezés és tartozékai ép állapotát.

BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

1. A készülék- és annak tartozékai csak beltéri körülmények között használhatóak, 0~40°C között!
2. A készülék üzembe helyezése előtt minden esetben ellenőrizze le a berendezés- és tartozékainak épp állapotát.
3. Soha NE hozza működésbe a készüléket, ha annak bármely része- vagy tartozéka sérült/rongálódott vagy vízbe esett! Vigye a készüléket a vásárlás helyszínére, hogy megvizsgálják és a szükséges javításokat elvégezzék!
4. Csak és kizárólag az illetékes személyek javíthatják a készüléket vagy annak tartozékait!
5. Csak az eredeti tartozékaival használja a berendezést.
6. Mindig stabil, egyenes felületen használja/tárolja a készüléket! Kerülje az olyan helyeket, ahonnan a készülék könnyen leeshet vagy kár keletkezhet benne!
7. Az üzembe helyezett készülék nem hagyható felügyelet nélkül.
8. A készülék- vagy annak bármely tartozéka NEM kerülhet kapcsolatba semmilyen nemű folyadékkal.
9. Soha NE érjen nedves/vizes kézzel a készülékhez vagy annak tartozékaihoz!
10. Sugárzó hőtől távol, száraz, tiszta körülmények között használja/tárolja a készüléket! Kerülje a nedves/nyirkos, szennyezett területeket!
11. NE nézzen közvetlenül a készülék fényforrásába működése közben.
12. Ügyeljen arra, hogy ne érintse meg a készülék LED fénycsövet szabadkézzel. Használjon puha száraz, műszálmentes ruhát vagy papírtörölt vagy kesztyűt.
13. A készülék elektromos részei akkor is rendelkezhetnek töltéssel, ha kikapcsolt állapotban van! A használat befejeztével, minden esetben kapcsolja ki- és áramtalanítsa a berendezést (lásd. **HASZNÁLAT 9. pont**).

A készülékkel kapcsolatos bővebb információért, látogasson el honlapunkra: <http://www.brillbird.hu/mukorom-alapanyagok/mukormos-csiszologep-uv-lampa> ill. szükség esetén keresse fel a vásárlás helyszínét vagy szervizünket.

FIGYELEM!

A készülék meghibásodása esetén, ill. bármely tartozékának cseréjéhez/javításához keresse fel a vásárlás helyszínét!

BRILLBIRD Europe Kft.
H-1066 Budapest, Ó utca 46.

EN – TABLE LAMP / FR – LAMPE DE TABLE / IT – LAMPADA DA TAVOLO
ES – LAMPARA DE MESA / DE – TISCHLAMPE / HU – ASZTALI LÁMPA
RO – LAMPĂ DE MASĂ

TABLE LAMP "LED BULB"

**PLEASE READ ALL THE SAFETY INSTRUCTIONS BEFORE THE UNIT OPERATION.
KEEP THIS INSTRUCTION MANUAL SAFE FOR FUTURE REFERENCE.**

INTRODUCTION:

The LED Table Lamp makes the salon work more comfortable and it is a great help with the work area proper lighting.

Technical characteristics:

- Input: AC 100-240V; 50/60Hz
- Output: DC 12V, 1.2A
- Power: 13W±10%
- Weight: 773g
- Measure: 1100*50mm

Accessories:

- 1pcs Holding clamp
- 1pcs AC Adapter

OPERATION

Attention! Before the device operation, always check the device and its accessories just state. Pay attention not to touch the device light bulb with bare hands. Use soft cloth- or paper towel or gloves.

1. Unpack the device and its accessories carefully. Pay attention not to hit or drop the device. Do not touch the device LED light bulb with bare hands otherwise it can cause personal damage or decline into the device performance. Use soft, dry, non synthetic cloth- or paper towel or gloves.
2. The holding clamp and the AC Adapter are included separately in the device packaging.
3. Twist the holding clamp long, bottom fixing screw to a fully open state.
4. Select a suitable place for the holding clamp were the device can provide the best visibility and comfortable working. **Pay attention to always secure the holding clamp into even surfaced, stable places.** During the holding clamp fixing, pay attention to secure it tightly to the surface. The correctly secured holding clamp cannot be loose or move on the surface. Otherwise it can cause personal damage or damage to the device or its accessories or to the surface. **Attention!** Pay attention not to secure the holding clamp upside down to the surface. The holding clamp round slot should be facing upwards and its metal fixing screw should be facing downward.
5. After the holding clamp securing, joint the device bottom shaft into the holding clamp round slot till it stops.
6. Adjust the device desired position with the device flexible arm- and headpiece. The device arm can be adjusted in 360°. **Attention:** Before every position- or direction change **always straighten the device arm vertically.** Adjust the device new position only after the straightening.
7. Connect the device AC Adapter to the outlet, than connect it to the device socket at the arm bottom till it stops.
8. Turn on the device with the On/Off (I/O) switcher at the device head piece.
9. After the work is finished, turn off the device with the On/Off (I/O) switcher, than remove the AC Adapter from the device and from the outlet as well.

MAINTENANCE & CLEANING

Attention! Do not dissemble the device! The device do not require inner maintenance/cleaning. Before the maintenance/cleaning always make sure the device annealed state (see at OPERATION 9. chapter). Always proceed with the maintenance/cleaning after the device full cool down! It is recommended to wear gloves during the procedure.

Tools for the maintenance/cleaning: compressed air, brush and a non-synthetic soft, clean dry cloth.

DEVICE: Remove the device from the Holding Clamp as following: Hold steady the device with its arms, than pull out the device bottom shaft with a linear vertical movement from the Holding Clamp slot. After the device is removed, place it into an even surfaced stable place (it is recommended to put a soft, dry cloth under the device). Wipe out the device external shell with the soft cloth than clean the device hard to reach parts (switcher, joints) with brush and compressed air. Wipe out the device external shell again with the dry, soft cloth. Place back the device into the Holding clamp (see at **OPERATION 5.** chapter) than follow the **OPERATION 6. – 8.** chapters and check the device proper functioning.

HOLDING CLAMP: Remove the device from the holding clamp (see at **MAINTENANCE & CLEANING DEVICE** chapter), than remove the holding clamp as following. Twist the holding clamp bottom fixing screw to a fully open state than remove it from the surface. Wipe out the Holding clamp external shell with dry, soft cloth than clean it's hard to reach parts (slot, fixing screw) with brush and compressed air. Wipe out the external shell again with the dry, soft cloth than place back the Holding clamp to the surface (see at **OPERATION 3.-4.** chapters). For the last step place back the device to its original position (see at **OPERATION 5.** chapter) than follow the **OPERATION 6. – 8.** chapters and check the device proper functioning.

AC ADAPTER: Remove the AC Adapter from the device and from the outlet as well. Clean the AC Adapter with soft, dry, non- synthetic cloth, brush and compressed air if it is necessary. If the AC Adapter is not is use, wind its cable loosely together while pay attention not to refract is.

Notice: In case of tenacious contaminations, the device external surface, holding clamp and light source cover panel can be cleaned with lightly moist, soft cloth, but pay attention the device cannot have liquid inside in it or in its joints, socket or can become contacted with the AC adapter! At first, place the cleaning material into the cloth than clean the surface with it. Do not use solvent detergents! After the moist cleaning, always wait for the device and its accessories full dry and do not put the device under in charge for at least 1-2min.

In case of average frequency use, clean the device- and its accessories at least once a week according to the described above.

LED LIGHT BULB

In case of average frequency use, check the light bulb proper operation at least once a month and if the light bulb change is required, look for the place of purchase and ask for professional help.

The device LED light bulb cannot be replaced or repaired at home. The LED light bulbs replace/repair can only be made by authorized personals. If the replace/repair is necessary, look for the place of purchase and ask for professional help.

STORAGE

Store the device- and its accessories always in a safe, dry place, far from radiant heat in a clean state.

Before the device operation always check the device- and its accessories just state.

SAFETY INSTRUCTIONS

1. The device- and is accessories are only for indoor use, between 0~40°C (32~104°F)!
2. Before the device operation always make sure the device- and its accessories just state.
3. Do not ever operate the device if any parts of it or its accessories damaged or had any kind of accident or fell into water! Take the device into the place of purchase for repair and seek for professional help.
4. Only authorized personals can repair the device- or its accessories.
5. Use the device only with its original accessories.
6. Use/store the device only in stable, even surfaced places. Do not put the device into places where it can be knocked down or may fall off.
7. The device cannot be left without supervision when it's turned on.
8. The device- or its accessories cannot become in contact with liquids.
9. Do not ever touch the device- or its accessories with wet/moist hands.
10. Use/store the device in a dry place far from radiant heat, in a clean environment. Avoid moist/wet and contaminated places.
11. Do not look directly into the device light source during in operation.
12. Do not touch the device LED light bulb with bare hands. Use soft, dry, non-synthetic cloth- or paper towel or gloves.
13. The device may have electric charges in it even if it's turned off. After the device use is finished always turn it off the device and anneal it (see at **OPERATION 9.** chapter).

For future information about the device visit our website:

<http://www.brillbird.com/brillbird-distributors.html> or if it requires look for the place of purchase.

NOTICE! If any case of malfunction was found or any parts of the device has to be replaced/repared, please contact with the supplier where the unit was purchased.

BRILLBIRD Europe LTD.

O u 46., H-1066 Budapest, Hungary

EN – TABLE LAMP / FR – LAMPE DE TABLE / IT – LAMPADA DA TAVOLO
ES – LAMPARA DE MESA / DE – TISCHLAMPE / HU – ASZTALI LÁMPA
RO – LAMPĂ DE MASĂ